

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Scollegare la batteria della moto.

1. Collegare la centralina fork al connettore posto sul lato sinistro della moto, sotto il deflettore (vd. foto), avendo cura di far passare il cavo il più lontano possibile da fonti di calore.

